

Wartungshinweise Mähroboter

Für eine lange Lebensdauer bei uns erworbener Rasenmähroboter beachten Sie bitte folgendes:

1. Reinigen Sie den Mähroboter keinesfalls mit dem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger!
2. Kontrollieren Sie alle zwei Wochen wie verklebt die Messerscheibe bzw. die Mähteller sind und entfernen Sie die Verschmutzungen mit einem Plastikspatel oder einer festeren Bürste. Dies erhöht die Lebensdauer des Mähmotors und schafft ein gleichmäßigeres Mähbild.
ACHTUNG Verletzungsgefahr: *Bevor Sie an den Messern arbeiten, schalten Sie das Gerät aus!*
3. Kontrollieren Sie einmal im Monat die Verschmutzung der Antriebsräder und entfernen Sie Schmutz/ Erde mit einer festeren Bürste. Dies senkt die Gefahr, dass der Mähroboter sich festfährt.
4. Lassen Sie keine Schläuche, Gartengeräte, Steine oder kleine Kinder(spielzeuge) im Rasen liegen, wenn das Gerät im Betrieb ist. Ein Mähroboter ist ein Rasenmäher!
5. Im Winter lagern Sie den Mähroboter bitte in einem frostfreien Raum, um die Elektronik vor Frostschäden zu schützen.
6. Laden Sie den Mähroboter vor der Einwinterung vollständig auf; schließen Sie ihn in den Wintermonaten nach Bedarf an die Ladestation an, um die Akkuladung auf ungefähr 70% zu erhalten.
7. Lassen Sie die Ladestation im Winter nicht dauerhaft am Stromnetz.

Wir bitten Sie, diese Pflegehinweise zu beachten, denn durch Nichtbeachtung entstandene Schäden unterliegen nicht der Garantie und müssen kostenpflichtig ersetzt werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch die jeweiligen Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

Mit freundlichen Grüßen

Brigittas Garten-Design GmbH